AXE 微電腦型 6 組類比輸入隔離型盤面式電錶

MM8I



3	SYS 系統參數設定群組	595	1.以④鍵選擇欲修正資料之設定群組
	ROP 警報頁設定群組	- o P	2.按 + 一 建入該設定群組之參數設定頁
	DSP 顯示值規劃設定群組	ЗSР	
	DOP 通訊參數設定群組	d o P	
4	系統參數設定群組 SYS(System Setting Group)	595	 1.以④鍵選擇系統參數設定群組 2.按⑩鍵進入量測輸入組數設定頁
4-1	量測輸入組數設定頁	С Н-5	1.以圖&
	CH-S(Channel Select) 預設值為6	0006	2. 按!!!鍵進入輸入範圍設定頁
4-2	輸入顯示低值遮蔽區設定頁	LCUE	1.以④&●&●鍵設定輸入顯示低值遮蔽區(-99~99)
	LCUT(Low Cut) 延机体本 0		2.按 剛鍵進入通關密碼設定頁
	旗說值為0	0000	註:I.LCUT 設定為止值時,顯示值為負值且大於此設定值,顯示為0 2.LCUT 設定為負值時,顯示值為負值且大於此設定值,顯示為0
			3.LCUT 設定為 0 時功能關閉
4-3	通關密碼設定頁 CODE(Code)	2603	1.以④&▲&●鍵設定通關密碼(0~9999) 9 坡ጫ键准λ 发射修改設定銷設定百
	Tophe (Code) 預設值為 0	0000	2.按圆斑近八多数修以改足頭改足只
4-4	參數修改設定鎖設定頁	LoCY	1.以▲& ●鍵設定參數修改設定鎖(NO or YES)
	LOCK(Parameter Lock) 預設值為NO	0	2.按⑩鍵進入恢復廠內校正值設定負
4-5	恢復廠內校正值設定頁		1.以●鍵輸入是否恢復廠內校正值(NO or YES)
	RFC(Restore Factory Calibration)		2.按····································
	損設值為 NO	o	註:1. 右要恢復廠內校正值, 需按●鍵 5 秒以上才 曾顯示 YES, 此時按●鏈執行恢復廠內校正值並返回系統參數設定群組
			SYS
4-6	系統參數設定群組 SVS(System Setting Group)	545	 1.以●鍵選擇欲修正資料之設定群組 2 按●鍵即可准λ 該沿定群組之条數沿定百
5	数据於山安點設定群组		1 以 @ 健理提 BOD
5	言報輸出 % 数 数 定 本 組 ROP(Alarm Output setting group)	- o P	1.以 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5-1	警報1對象選擇設定頁	8L .S	1. 以▲&◉鍵輸入警報對象(IN1/ IN2/ IN3/ IN4/ IN5/ IN6)
	AL1.S (Alarm 1 Select) 預設債為 IN1	. n l	2.按 鍵進入警報 2 對象選擇設定頁
5-2	與改值為 HNT 警報 2 對象選擇設定頁	8:25	1 以▲&●鍵輸入 警報對象(IN1/IN2/IN3/IN4/IN5/IN6)
<i></i>	AL2.S (Alarm 2 Select)		2.按圖鍵進入警報1動作方向設定頁
	預設值為 IN1		
5-3	警報1動作方向設定頁 ACT1(Active 1)	8661	1.以圖& ●鍵輸入警報1動作方向(HI or LO) 2. 炊風健准2、敬祝2. 動作方向(天日)。
	預設值為 HI	н.	2.按圆疑迟八言报 2 助什刀 问 改足 只
5-4	警報2動作方向設定頁	8655	1.以▲& ♥鍵輸入警報2動作方向(HI or LO)
	ACT2(Active 2) 延动体 出	н.	2.按 鍵進入警報1比較磁滯設定頁
5-5	資設值為 III 警報 1 比較磁滞設定頁		1.以▲&●&●鍵輸入警報1比較磁滞(0~99)
_	HYS1(Hysteresis 1)		2.按 鍵進入警報 2 比較磁滯設定頁
5.6	預設值為0	00	
5-6		нчсг	 以●α ♥ & ● 鍵翔 へ 2.按 · ··································
	預設值為0	00	
5-7	警報1動作延遲時間設定頁	967 I	1.以圖& ●& ④鍵輸入警報1動作延遲時間(0~99秒)
	DEL1(Delay 1) 預設値為0	пп	2.按刨鍵進入警報2動作延遲時間設定頁
5-8	與 東 		1.以▲&●&●鍵輸入警報2動作延遲時間(0~99秒)
	DEL2(Delay 2)		2.按圖鍵進入警報啟動延遲範圍設定頁
	預設值為0		
5-9	警報啟動延遲範圍設定頁 SB(Start hand)	56	1.以▲&●&④鍵輸入警報啟動延遲範圍(-99~99) 2 坨@健准入 整報的動研漏時間設定百
	預設值為 0		4.双咖姆些八言状\Q 初处近时间段尺只 註:輸入小於此設定範圍,警報皆不比較&動作
		000	

5-10	警報啟動延遲時間設定頁	595	1.以 《 & ③ & ④ 鍵輸入警報啟動延遲時間(0~99 秒)
	SDT(Start Delay Time)		2.按⑩鍵返回警報輸出設定群組 ROP
	損設 但 為 U	υu	註: 輸入超迴啟 期 延 理 範 虽 且 连 到 延 姓 时 间, 言 報 伙 恆 几 牧 & 助 TF
5-11	警報輸出參數設定群組 ROP(Alarm Output setting group)	2	 以④鍵選擇欲修正資料之設定群組
6	顯示值規劃設定群組		1.以④鍵選擇顯示值規劃設定群組
6.1	DSP(Display Setting Group)	יכס	2.按圆键進入第一組輸入小數點位置設定頁
6-1	第一組輸入小數點位直設足貝 DP-1 (Decimal Point-1)	9 b- 1	 以▲&●鍵設定第一組輸入小數點位置(U~3) 2.按酬鍵進入第一組輸入最低顯示值設定頁
	預設值為0	0.	
6-2	第一組輸入最低顯示值設定頁	۲-۱	1.以④&●&●鍵設定第一組輸入最低顯示值(-1999~9999)
	DL-1(Display Low-1) 預設值為 0	0000	2.按题键连八币一租制八取同额小值改尺只
6-3	第一組輸入最高顯示值設定頁	9 H- 1	1.以④&●& ●鍵設定第一組輸入最高顯示值(-1999~9999)
	DH-1(Display High-1) 預設值為 9999	9999	2.按⑩鍵進入第二組輸入小數點位置設定貝
6-4	第二組輸入小數點位置設定頁	5-9b	1.以▲& ♥鍵設定第二組輸入小數點位置(0~3)
	DP-2 (Decimal Point-2) 茲亞估		2.按 ⑩ 鍵進入第二組輸入最低顯示值設定頁
6-5	第二組輸入最低顯示值設定頁		1.以④&●& ◉鍵設定第二組輸入最低顯示值(-1999~9999)
	DL-2(Display Low-2)		2.按剛鍵進入第二組輸入最高顯示值設定頁
6-6	損設值為 U 第二組輸入最高顯示值設定頁		1.以④&▲&♥鍵設定第二組輸入最高顯示值(-1999~9999)
-	DH-2(Display High-2)		2.按鍵進入第三組輸入小數點位置設定頁
6-7	預設值為 9999 第二組驗λ小數點位置設定百	ר חי	1 以▲》●键铅定签三组龄入小数野价罟(()~3)
0-,	カニュートの「大田山」のペス DP-3 (Decimal Point-3)	<u> </u>	2.按圖鍵進入第三組輸入最低顯示值設定頁
6.0	預設值為0	<u>ل</u> .	・・・ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
6-8	第三組輸入 取低 網 不 值 設 足 貝 DL-3(Display Low-3)	dL-3	1.以●&●&●鍵設定第三組輸入取低顯不值(-1999~9999) 2.按圖鍵進入第三組輸入最高顯示值設定頁
	預設值為0	0000	
6-9	第三組輸入最高顯示值設定頁 DU-2(Dignlay High-3)	9 H-3	1.以④&▲&〒鍵設定第三組輸入最高顯示值(-1999~9999) Э. ₩◎ω₩准 λ 第1114曲 λ 小敷野位異語宗百
	預設值為 9999	9999	2. 按圆缝还八牙臼盘翔八小致产业且改尺只
6-10	第四組輸入小數點位置設定頁	d ۲-4	1.以圖& ●鍵設定第四組輸入小數點位置(0~3)
	DP-4 (Decimal Point-4) 預設值為0	۵.	2.按刨鍵進入弟四組輸入取低線不值設及貝
6-11	第四組輸入最低顯示值設定頁	4٤-4	1.以④&●& ♥鍵設定第四組輸入最低顯示值(-1999~9999)
	DL-4(Display Low-4) 預設值為 ()	0000	2.按 ⑩ 鍵進入第四組輸入最高顯示值設定頁
6-12	第四組輸入最高顯示值設定頁	<u>а</u> н-ч	1.以④&●& ♥鍵設定第四組輸入最高顯示值(-1999~9999)
	DH-4(Display High-4) 运机估生 0000	9999	2.按 剛鍵進入第五組輸入小數點位置設定頁
6-13	旗設值為 >>>> 第五組輸入小數點位置設定頁	 	1.以▲&●鍵設定第五組輸入小數點位置(0~3)
	DP-5 (Decimal Point-5)	 	2.按 ⑩ 鍵進入第五組輸入最低顯示值設定頁
6-14	預設值為 () 笠 五 知 輪 入 最 低 顯 示 值 設 定 百		1 以④&▲&●鍵設定箆万組輪入最低顯示值(-1999~9999)
· · ·	DL-5(Display Low-5)		2.按!!!鍵進入第五組輸入最高顯示值設定頁
6 15	預設值為() 每十四款、具言販二估机它百		1 灬④0.▲0.●灶机户笛下妇数 > 旦吉肟二估(1000, 0000)
0-15	弗五組輸八取向網小但双火只 DH-5(Display High-5)	d Н-5	1.以●&●&●鍵設正弗立狙翔八取同綱小但(-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
	預設值為 9999	9999	
6-16	第六組輸入小數點位置設定負 DP-6 (Decimal Point-6)	d P-6	 以▲&●鍵設定第六組輸入小數點位置(0~3) な㎜鍵准入第六細輸入最低顯示值設定頁
	預設值為0	0.	2.12 ⑤ 発作ングランドは171/2 考えまた。 ほうろう ほうく ス
6-17	第六組輸入最低顯示值設定頁	dL-6	1.以④&●&●鍵設定第六組輸入最低顯示值(-1999~9999)
	DL-0(Display Low-0) 預設值為 ()		2.按题鍵進八角八組制八取同額小值以及只
		0000	

6-18	第六組輸入最高顯示值設定頁 DH 6(Display High 6)	9-H P	1.以④&●&●鍵設定第六組輸入最高顯示值(-1999~9999)	
	DH-6(Display Hign-6) 預設值為 9999	9999	4. 按咖鍵 必凹 網 小 值 成 蓟 說 天 辞 祖 USP	
6-19	顯示值規劃設定群組 DSP(Display Setting Group)	dSP	1.以④鍵選擇欲修正資料之設定群組 2.按⑩鍵即可進入該設定群組之參數設定頁	
7	通訊參數設定群組 DOP(Communication setting group)	doP	1.以④鍵選擇通訊參數設定群組 2.按剛鍵進入通訊位址設定頁	
7-1	通訊位址設定頁 ADDR(Communication Address)	Rddr	1.以④&●&〒鍵輸入通訊位址(0~255) 2.按剛鍵進入通訊鮑率設定頁	
	預設值為0	0000		
7-2	通訊鮑率設定頁 BAUD(Communication Baud	5883	1.以圖&	
	Rate)預設值為 19K2	1355		
7-3	通訊同步檢測位元設定頁 PARI(Communication Parity	P8~,	1.以▲&●鍵輸入通訊同步檢測位元(n.8.2/n.8.1/even/odd) 7 坡剛鏈扳回通訊条點設定群組 DOP	
	Check)預設值為 n.8.2.	n. 8. 2.	2.按圆键必凹迪凯参数汉尺叶虹 DOI	
7-4	通訊輸出設定群組		1.以④鍵選擇欲修正資料之設定群組	
	group)	001	2.按刨鍵印 9 進入該設正矸組之 参 数 設 尺 月	
■ 外音				
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明	
8	正常顯示值	1234	按④鍵約3秒,進入警報值1設定頁	
8-1	警報值1設定頁	8เ:	1.以④&●&♥鍵輸入警報值 1(-1999~9999)	
	AL1 (Alarm 1) 西北估共 0	пооо	2.按 ⑩ 鍵進入警報值 2 設定頁	
8-2	損設狙為 U 整報值 2 設定頁		1 以④&▲&♥鍵輸入警報值 2(-1999~9999)	
-	AL2 (Alarm 2)		2.按:剛鍵返回正常顯示值	
	預設值為0	0000		
步驟	預設值為 0 畫面說明	顯示畫面	操作說明	
步驟 9	預設值為 0 畫面說明 正常顯示值	QQQQ 顯示畫面 1 <u>2</u> 34	操作說明 按④鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁	
步驟 9 9-1	預設值為0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定	回口口口 顯示畫面 1234 1-55	操作說明 按④鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以④& ●鍵微調第一組輸入最低顯示值	
步驟 9 9-1	預設值為 0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1)	0000 願示畫面 1234 日子-1 0000	操作說明 按④鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以④& ●鍵微調第一組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵進入第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時.用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2	預設值為0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定	0000 顯示畫面 1234 d7-1 0000 dS-1	操作說明 按④鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以④& ●鍵微調第一組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲& ●鍵微調第一組輸入最高顯示值	
步驟 9 9-1 9-2	預設值為 0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-1(Display Span Adjust-1)	0000 顯示畫面 1234 d구-1 0000 d5-1 9999	操作說明 按●鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以●& ●鍵微調第一組輸入最低顯示值 2.按●鍵進入第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ●鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按●鍵進入第二組輸入最低顯示值微調設定頁 ++.具 = 5 瓶子信 古 铝 羊 哇 田 DS-1 作細部 調整 加數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2 9-3	預設值為0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-1(Display Span Adjust-1) 第二組輸入最低顯示值微調設定	0000 願示畫面 1234 日子-1 0000 日子-1 05-1 9999 -12-2	操作說明 按④鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以④& ●鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 2.按 ●鍵微調第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲& ●鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲& ●鍵微調第二組輸入最低顯示值	
步驟 9 9-1 9-2 9-3	預設值為 0畫面說明正常顯示值第一組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1)第一組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-1(Display Span Adjust-1)第二組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2)	0000 願示畫面 1234 日子-1 日子-1 0000 日子-1 日子-2 日子-2	操作說明 按@鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以@&@鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按@鍵進入第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2 9-3 9-4	預設值為 0畫面說明正常顯示值第一組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1)第一組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-1(Display Span Adjust-1)第二組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2)第二組輸入最高顯示值微調設定頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2)	0000 顯示畫面 1234 日子-1 0000 日子-1 9999 日子-2 0000	操作說明 按●鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以●&●鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●&●鍵微調第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●&●鍵微調第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●&●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ● 鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2 9-3 9-4	預設值為 0畫面說明正常顯示值第一組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1)第一組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-1(Display Span Adjust-1)第二組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2)第二組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-2(Display Span Adjust-2)	0000 画量示職 1234 1-55 0000 1-25 0000 0000 0000 0000 0000 0000	操作說明 按④鍵約 3 秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以④& ⑤鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④& ⑥鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 ⑩鍵進入第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④& ⑨鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ⑩鍵進入第二組輸入最低顯示值 2.按 ⑩鍵進入第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲& ⑨鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2 9-3 9-4	預設值為 0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-1(Display Span Adjust-1) 第二組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第二組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-2(Display Span Adjust-2)	0000 編示畫面 1234 日子-1 日子-1 日子-1 日子-1 日子-1 日子-1 日子-2 日子-2 日子-2 日子-2 日子-2	操作說明 按@鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以@&@鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 @鍵進入第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 @& @鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 @ 鍵進入第二組輸入最低顯示值 2.按 @ 鍵進入第二組輸入最高顯示值 2.按 @ 鍵進入第二組輸入最高顯示值 2.按 @ 鍵進入第二組輸入最高顯示值 1.以 @ & @ 鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按 @ 鍵進入第二組輸入最高顯示值 1.以 @ & @ 鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-2 作細部調整,如數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5	預設值為0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-1(Display Span Adjust-1) 第二組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第二組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-2(Display Span Adjust-2) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DS-2(Display Span Adjust-2) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3)	0000 編示畫面 1234 日子1 日子2 日子2 日子2 日子2 日子2 日子2 日子2 日子2 日子2 日子2	操作說明 按④鍵約 3 秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以④& ●鍵微調第一組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第一組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵進入第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲ & ●鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲ & ●鍵微調第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲ & ●鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲ & ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以 ▲ & ●鍵微調第三組輸入最低顯示值	
步驟 9 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5	預設值為 0畫面說明正常顯示值第一組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1)第一組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-1(Display Span Adjust-1)第二組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2)第二組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-2(Display Span Adjust-2)第三組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3)	0000 無示畫面 1234 日子-1 日子-5 日子-5 日子-5 日子-5 日子-5 日子-5 日子-5 日子-5	操作說明 按●鍵約 3 秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以●& ♥鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ●& ♥鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ●& ♥鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ●& ♥鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6	預設值為 0畫面說明正常顯示值第一組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1)第一組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-1(Display Span Adjust-1)第二組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2)第二組輸入最低顯示值微調設定頁 DS-2(Display Span Adjust-2)第三組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3)第三組輸入最高顯示值微調設定頁 DZ-3(Display Span Adjust-3)	0000	操作說明 按④鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以④& ●鍵微調第一組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第一組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵進入第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲& ●鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲& ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵進入第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以 ▲& ●鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以 ▲& ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以 ▲& ●鍵微調第三組輸入最高顯示值 1.以 ▲& ●鍵微調第三組輸入最高顯示值 1.以 ▲& ●鍵微調第三組輸入最高顯示值 1.以 ▲& ●鍵微調第三組輸入最高顯示值	
步驟 9 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6	預設值為 0畫面說明正常顯示值第一組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1)第一組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-1(Display Span Adjust-1)第二組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2)第二組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-2(Display Span Adjust-2)第三組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3)第三組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-3(Display Span Adjust-3)	 ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○<	操作說明 按④鍵約3秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以④&⑤鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④&⑥鍵微調第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④&⑥鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④&⑥鍵微調第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④&⑥鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④&⑥鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④&◎鍵微調第三組輸入最高顯示值 2.按圖鍵進入第三組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7	預設值為 0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-1(Display Span Adjust-1) 第二組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第二組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3) 第三組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Span Adjust-3) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DS-3(Display Span Adjust-3)	 00000 二書の 二書の 二書の 二音の 二音の<	操作說明 按@鍵約 3 秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以@&@鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按@鍵進入第二組輸入最高顯示值 2.按@鍵進入第二組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第二組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第二組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第二組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第二組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第二組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第二組輸入最高顯示值 1.以@&@鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按@鍵進入第三組輸入最高顯示值 2.按@鍵進入第三組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第三組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第三組輸入最低顯示值 1.以@&@鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第三組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第三組輸入最低顯示值 2.按@鍵進入第三組輸入最低顯示值 1.以@&@鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以@&@鍵微調第三組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第三組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-3 作細部調整,如數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2 9-3 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7	預設值為 0畫面說明正常顯示值第一組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1)第一組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-1(Display Span Adjust-1)第二組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2)第二組輸入最高顯示值微調設定頁 DS-2(Display Span Adjust-2)第三組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3)第三組輸入最低顯示值微調設定頁 DS-3(Display Span Adjust-3)第四組輸入最低顯示值微調設定頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4)	0000 顯示畫面 1234 347-1 0000 37-1 0000 37-1 0000 37-2 0000 37-3 0000 37-3 0000 37-4 0000 37-4 0000 37-4 0000	操作說明 按④鍵約 3 秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以④& ●鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④& ●鍵微調第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④& ●鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④& ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④& ●鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最高顯示值 1.以④& ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以④& ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以④& ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以④& ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以④& ●鍵微調第三組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以④& ●鍵微調第三組輸入最高顯示值 1.以④& ●鍵微調第三組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第四組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第四組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第四組輸入最低顯示值	
步驟 9 9-1 9-2 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8	預設值為 0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-1(Display Span Adjust-1) 第二組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第二組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3) 第四組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4) 第四組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4)	 〇〇〇〇〇 八二 金 二 二 七 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○	操作說明 按●鍵約 3 秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以●& ♥鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DS-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第三組輸入最高顯示值 (調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第三組輸入最高顯示值 (調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第三組輸入最高顯示值 (調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 (調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以●& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-4 作細部調整,如數位 VR 功能	
步驟 9 9-1 9-2 9-2 9-3 9-4 9-5 9-5 9-6 9-7 9-8	預設值為 0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-1(Display Span Adjust-1) 第二組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第二組輸入最低顯示值微調設定 頁 DS-2(Display Span Adjust-2) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Span Adjust-3) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4) 第四組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Span Adjust-4)	 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	操作說明 按●鍵約 3 秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以●& ♥鍵微調第一組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第一組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按 ●鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第三組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第四組輸入最低顯示值 1.以 ● & ●鍵微調第四組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵進入第四組輸入最低顯示值 1.以 ● & ●鍵微調第四組輸入最低顯示值 2.按 ●鍵微調第四組輸入最高顯示值 2.按 ● 鍵微調第四組輸入最高顯示值	
步驟 9 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9	預設值為 0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-1(Display Span Adjust-1) 第二組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第二組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-2(Display Zero Adjust-2) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3) 第四組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4) 第四組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Span Adjust-4) 第五組輸入最低顯示值微調設定 頁 DS-4(Display Span Adjust-4)	〇〇〇〇〇 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	操作說明 按●鍵約 3 秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以▲& ♥鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以▲& ♥鍵微調第一組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以▲& ♥鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按●鍵進入第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以▲& ♥鍵微調第二組輸入最低顯示值 2.按●鍵進入第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以▲& ♥鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按●鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按●鍵微調第二組輸入最高顯示值 2.按●鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第三組輸入最低顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第三組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最低顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最低顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最低顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最低顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥ 鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥ 鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥ 鍵微調第四組輸入最高顯示值 1.以▲& ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥	
步驟 9 9-1 9-2 9-2 9-3 9-4 9-5 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9	預設值為 0 畫面說明 正常顯示值 第一組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-1(Display Zero Adjust-1) 第一組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-1(Display Span Adjust-1) 第二組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第二組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-2(Display Zero Adjust-2) 第二組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3) 第三組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-3(Display Zero Adjust-3) 第三組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4) 第四組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4) 第四組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4) 第四組輸入最高顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4) 第四組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-4(Display Zero Adjust-4) 第五組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-5(Display Zero Adjust-5)	 ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	操作說明 按@鍵約 3 秒,進入第一組輸入最低顯示值微調設定頁 1.以@&@鍵微調第一組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第一組輸入最高顯示值 2.按 10.2 (約.2 (1)) 1.以@&@鍵微調第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-1 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第二組輸入最低顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-2 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最高顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第三組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第二組輸入最高顯示值微調設定頁 註:最低顯示值有誤差時,用 DS-3 作細部調整,如數位 VR 功能 1.以@&@鍵微調第四組輸入最高顯示值 (1.以@&@鍵微調第四組輸入最高顯示值 (1.以@&@鍵微調第四組輸入最高顯示值 (1.以@&@鍵微調第四組輸入最高顯示值 (1.以@&@鍵微調第五組輸入最低顯示值 (1.以@&@鍵微調第五組輸入最低顯示值 (1.以@&@鍵微調第五組輸入最低顯示值 (1.以@&@鍵微調第五組輸入最低顯示值 (1.以@&@鍵微調第五組輸入最低顯示值 (1.以@&@鍵微調第五組輸入最低顯示值 (1.以@) (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5	

910	第五組輸入最高顯示值微調設定 頁 DS-5(Display Span Adjust-5)	35-5 9999	 1.以▲& ●鍵微調第五組輸入最高顯示值 2.按●鍵進入第六組輸入最低顯示值微調設定頁
9-11	第六組輸入最低顯示值微調設定 頁 DZ-6(Display Zero Adjust-6)	9-2-8	 1.以▲& ●鍵微調第六組輸入最低顯示值 2.按●鍵進入第六組輸入最高顯示值微調設定頁
		0000	註:最低顯示值有誤差時,用 DZ-6 數位 VR 功能
9-12	第六組輸入最高顯示值微調設定	ძ5-6	1.以圖& ●鍵微調第六組輸入最高顯示值
	頁 DS-6(Display Span Adjust-6)	9999	2.按號鍵返回止常顯示值 註:最高顯示值有誤差時,用 DS-6 作細部調整,如數位 VR 功能
附錄	畫面說明	顯示畫面	原因分析&操作說明
1	ADC 輸入偵測錯誤	8452	1.外部輸入訊號超過可處理範圍(約額定 120%)
			2. 內部錄路損壞,萌尤移用糊八訊號,如逐顯小 ADER,萌达敵維修
2	顯示正溢位偵測錯誤	doft	2.內部錄路損壞,萌尤移用翔八訊號,如逐顯不 ADER,萌送廠維修 1.顯示值超過最大可顯示範圍(9999)
2 3	顯示正溢位偵測錯誤 顯示負溢位偵測錯誤	doft -dof	2.內部錄路損壞, 萌尤移開翔八訊號,如逐顯示 ADER, 萌送廠維修 1.顯示值超過最大可顯示範圍(9999) 1.顯示值低於最小可顯示範圍(-1999)
2 3 4	顯示正溢位偵測錯誤 顯示負溢位偵測錯誤 EEPROM 偵測錯誤	doFL -doF E-00	 Phi 林 中 須 凝, 前 元 初 用 判 八 託 號, 如 逐 顯 木 ADER, 前 送 敞 維 修 1.顯示值超過最大可顯示範圍(9999) 1.顯示值低於最小可顯示範圍(-1999) 1.EEPROM 讀取/寫入時外部千擾入侵 2.EEPROM 寫入超次(10 萬次以上,保固 10 年) 書斷雪重新開爆 加浸顯示 F-00 詰執 行下列 步驟
2 3 4	顯示正溢位偵測錯誤 顯示負溢位偵測錯誤 EEPROM 偵測錯誤	doFL -doF E-00	 2.內部錄路損壞, 萌元移開輸入訊號, 如逐顯示 ADER, 萌送廠維修 1.顯示值超過最大可顯示範圍(9999) 1.顯示值低於最小可顯示範圍(-1999) 1.EEPROM 讀取/寫入時外部干擾入侵 2.EEPROM 寫入超次(10 萬次以上, 保固 10 年) 請斷電重新開機, 如還顯示 E-00, 請執行下列步驟 1.E-00/NO 交替顯示, 詢問是否回復 EEPROM 預設值

MM8I Modbus RTU Mode Protocol Address Map 資料格式 16Bit 帶正負號,即 8000~7FFF(-32768~32767)

位址	名稱	說明	動作
0000	ID	型號判別碼 MM8I_ADC 為 00	R
0001	STATUS	目前警報輸出,顯示範圍 0000~0003(0~3)(0:OFF,1:ON)(Bit0:AL1,Bit1:AL2)	R
0002	TYPE	輸入種類,顯示範圍 0000~0009(0~9)(0:DC.mV, 1:DC.V, 2:DC.uA, 3:DC.mA, 4:DC.A, 5:AC.mV, 6:AC.V, 7:AC.uA, 8:AC.mA, 9:AC.A)	R
0003	LOCK	面板鎖設定,輸入範圍 0000~0001(0~1) 0:NO,1:YES	R/W
0004	ACT1	警報1動作方向,輸入範圍 0000~0001(0~1)(0:HI,1:LO)	R/W
0005	ACT2	警報2動作方向,輸入範圍0000~0001(0~1)(0:HI,1:LO)	R/W
0006	AL1.S	警報1對象選擇, 輸入範圍 0000~0005(0~5), 0:IN1, 1:IN2,, 5:IN6	R/W
0007	AL2.S	警報2對象選擇, 輸入範圍 0000~0005(0~5), 0:IN1, 1:IN2,, 5:IN6	R/W
0008	BAUD	通訊鮑率,輸入範圍 0000~0004(0~4) 0:38K4,1:19K2,2:9600,3:4800,4:2400	R/W
0009	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:N.8.2,1:N.8.1,2:EVEN,3:ODD	R/W
000A	CH_S	量測輸入組數設定,輸入範圍 0001~0006(1~6)	R/W
000B	DP_1	第一組輸入小數點位置,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³	R/W
000C	DP_2	第二組輸入小數點位置,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³	R/W
000D	DP_3	第三組輸入小數點位置,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³	R/W
000E	DP_4	第四組輸入小數點位置,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³	R/W
000F	DP_5	第五組輸入小數點位置,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³	R/W
0010	DP_6	第六組輸入小數點位置,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³	R/W
0011	SB	警報啟動延遲範圍, 輸入範圍 FF9D~0063(-99~99)	R/W
0012	LCUT	顯示低值遮蔽區, 輸入範圍 FF9D~0063(-99~99)	R/W
0013	HYS1	警報1比較磁滯,輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
0014	HYS2	警報2比較磁滯,輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W
0015	DEL1	警報1動作延遲時間,輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
0016	DEL2	警報1動作延遲時間,輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
0017	SDT	警報啟動延遲時間, 輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
0018	ADDR	通訊位址,輸入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
0019	CODE	通關密碼設定,輸入範圍 0000~270F(0~9999)	R/W
001A		第一組輸入最低顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
001B		第二組輸入最低顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
001C	DL_3	第三組輸入最低顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
001D		第四組輸入最低顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
001E		第五組輸入最低顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
001F		第六組輸入最低顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
0020	DH_1	第一組輸入最高顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
0021	DH_2	第二組輸入最高顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
0022	DH_3	第三組輸入最高顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
0023		第四組輸入最高顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
0024	DH_5	第五組輸入最高顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
0025	DH_6	第六組輸入最高顯示值,輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
0026	AL1	第一組警報值, 輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
0027	AL2	第二組警報值, 輸入範圍 F831~270F(-1999~9999)	R/W
0028	DISPLAY1	第一組輸入正常顯示值, 顯示範圍 F830~2710(-2000~10000) ⁽¹⁾	R
0029	DISPLAY2	第二組輸入正常顯示值, 顯示範圍 F830~2710(-2000~10000) ⁽¹⁾	R
002A	DISPLAY3	第三組輸入正常顯示值, 顯示範圍 F830~2710(-2000~10000) ⁽¹⁾	<u> </u>
002B	DISPLAY4	第四組輸入正常顯示值,顯示範圍 F830~2710(-2000~10000) ⁽¹⁾	R
002C	DISPLAY5	第五組輸入正常顯示值, 顯示範圍 F830~2710(-2000~10000) ⁽¹⁾	R
002D	DISPLAY6	第六組輸入正常顯示值, 顯示範圍 F830~2710(-2000~10000) ⁽¹⁾	R
注(1):M	ODBUS 顯	示範圍為 F830~2710(-2000~10000), 錶頭顯示範圍為 F831~270F(-1999~99	99)