面板按鍵組態

本電路具有三按鍵和 LCD 顯示視窗:



面板按鍵:

M 鍵的功能主要是模式鍵,是資料和功能表的切換.模式按鍵在變送 器非設置模式下長按會執行主變數清零功能,是否執行需要通過S和Z 鍵來選擇。

S 鍵的功能主要是資料加功能。在非設置模式,長按 S 鍵會進入有 源變送高限設置模式。此時需要注意壓力有意義。

Z 鍵的功能主要是資料移位元和減功能。在非設置模式長按 Z 鍵會 進入有源零點設置模式。

在測量模式下,按一下 M 鍵按一下會進入密碼設置模式,需要設置密碼才能進入設置模式。密碼不正確,則變送器會退出到測量模式。

電路板具有有源量程遷移縮放和無緣遷移縮放功能.無源設置需要使 用者進入組態設置模式.

以下約定按鍵狀態:

S 長按為:SL

S 鍵按一下簡稱為:S Z 鍵按一下為:S M 鍵單按為:M M 鍵長按為 ML

Z 鍵長按為 ZL

以下是無源組態面板按鍵設置流程:



"M"; "S"; "Z" 按鍵表示



在 END 功能表,按 M 鍵退出設置模式,並保存資料。在別的菜單下,長 按 M 鍵會退出設置模式,但不會保存資料。

圖中 OUT 功能表有兩個,其中一個是 FIX 功能表,一個是輸出線性化。 上圖設置功能表中,對應的功能表資料意義:

菜單	圖形顯示	設置意義及資料範圍
LOCK		密碼輸入介面,S鍵加數據,Z鍵移位 使用者密碼為00016
ADR	50 100%	RS485 通訊位址,範圍為 1-255.

BOT	通信串列傳輸速率設置.串列傳輸速率範圍為 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200bps 介面顯示 1200,2400,4800,9600,19200,38400, 57600,11520
ECT	通訊檢測位元 0- 無 (N) 1- 奇 (O) 2- 偶 (E)
BDL	變送 4mA 對應的主變數值,量程縮放時 作為變送零點值。決定了變送器輸出 4mA 的壓力點。
BDH	變送 20mA 對應的主變數值,量程縮放時 作為變送滿點值。決定了變送器輸出 20mA 的壓力點。
OFT	變送器主變數的零點偏移值,此偏移值會 疊加到主變數上面。可以用來實現變送器 的零點遷移。
GAI	主變數的增益係數。主變數增益係數不會對偏移值和清零值進行增益修正。解析度為 0.0001FS,目的是給客戶的二次校準。
FIL	濾波和阻尼設置最大 30,最小 0。數值越 大濾波效果越強。
SOL	板卡 4mA 基準校準,修改此資料,觀察 外置電流錶的電流,修改資料,將電流錶 的電流調整到準確的 4mA 即可。
SOH	板卡 20mA 基準校準,修改此資料,觀察 外置電流錶的電流,修改資料,將電流錶 的電流調整到準確的 20mA 即可。

OUT FIX	電流測試功能表,次功能表進入修改模式,可以讓變送器輸出功能表顯示的電流值,一次為3.800,4.000,8.000,12.000,16.000,20.000,20.800,22.500mA電流。
OUT	此功能表設置變送器的輸出是線性輸出 還是開方輸出選擇。開方輸出一般適合差 壓變送器的流量計算場合。常規請選擇線 性輸出。
END	退出功能表,在此功能表狀態下,按一下 M 鍵退出功能表,並保存設置資料。

2.有源遷移和主變數清零

進入有源遷移和主變數清零狀態時需要在正常工作模式下才能進入。 有源遷移設置時確保壓力是有效的。否則變送器的輸出就異常了。 主變數清零有範圍限制,一般的數值需要在數值0附近或者零位壓力附近,限制範圍為 10%,超過這個範圍不會執行清零操作。

操作	進入操作	面板提示	備註
零位有源設置	在正常測量模式長 按"Z"鍵 3 秒鐘以上時 間,出現選擇 YES 或 NO 的選擇。按按一下 Z 鍵選擇,然後按一下 M 鍵即可執行。		
滿度有源設置	在正常測量模式長 按"S"鍵 3 秒鐘以上時 間,出現 YES 或 NO 的選擇。按按一下S鍵 選擇,然後按一下 M 鍵即可執行。		選擇 YES 就是需 要執行此功能,選 擇 NO 就是不執行 此功能。
主變數清零	在正常模式下,長按 M 鍵,出現 YES 或 NO 選擇,按一下 S,Z 均可 改變選擇。按一下 M 鍵執行選擇功能。		

3.切換顯示:

a) 螢幕的主屏顯示和付屏顯示區有多種顯示功能,主屏顯示有壓力 值顯示,百分比顯示,電流顯示三種。

操作	進入操作	面板提示	備註
付屛顯示功能切	按一下 S 键切场题示		顯示溫度
换	按一下3 斑切換線不		不顯示溫度
			顯示主變數壓力
主屏顯示切換	按一下Z鍵切換顯示		顯示電流
			主變數百分比

b) 付屏顯示有溫度顯示和不顯示兩種選擇。溫度值來自於電路板上 的溫度感測器。

顯示切換隨時可以進行,每次上點的顯示方式取決於軟體在最後保 存的時候的模式值,在面板上設置的顯示模式在下次掉電以後會被 清除。

一.概述:

本協定遵守 MODBUS 通信協定,採用了 MODBUS 協定中的子集 RTU 方式.RS485 半雙工工作方式.

二.串列資料格式:

串口設置:無/奇/偶校驗,8位元資料,1位元停止位元.

舉例:9600,N,8,1 含義:9600bps,無校驗,8 位元資料位元,1 位元停位.

本變送器支持的串口串列傳輸速率為:

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200

CRC 校驗的多項式:0xA001.

BS-17 的通信協定可以傳輸有符號整形數,也可以傳輸浮點類型資料。

三.通信格式:

有符號整形數輸出:

A.發送讀命令格式:

地址	功能碼	數據起始	數據	影起始	數據(固數	數	據個數	t C	CRC16	5	CRC16
		(H)	(L)		(H)		(L)	(L)		(H)
0X01	0X03	0X00	0X0	0	0X00		0X	K01	0	X84		0X0A
B.返回讀數據格式:舉例												
地址	功能碼	數據長	數據長度		數據 (H) 婁		數據 (L)		CRC16			CRC16
								(L)			(H)
0X01	0X03	0X02		0X00		0X0	1	0)X79	9		0X84
2.寫命令格	式(06 功能)	碼)舉例										
地址	功能碼	數據起始	數據	影起始	數據	(H)	數	據 (L)	0	CRC16	5	CRC16
		(H)	(L)						(L)		(H)
0X01	0X06	0X00	0X0	0	0X00		0X	K02	0	X08		0X0B
B.返回讀婁	數據格式:舉任	列										
地址	功能碼	數據起始	數據	影起始	數據	(H)	數	據 (L)	C	CRC16	5	CRC16
		(H)	(L)						(L)		(H)
0X01	0X06	0X00	0X0	0	0X00		0X	K02	0	X08		0X0B
3.異常應答	返回											
地址	功的	 能碼	耳	以常碼				CRC16	5		CF	RC16
								(L)		(H)	
0X01	0X	80+功能碼	02	x01(非氵	去功能))						
			02	x02(非	法資料	位址)					
			02	0x03(非法數據								
整形數支援	影的命令及命	令和資料意	義:				1					
功能碼	數據偏移 (10 進制)	數據個數	位元	組		資料	範圍	dant			指	令意義

0x03 功能	毛碼讀取資料				
整形數讀	取範圍				
0x03	0	1	2	1-255	讀取從機地址
0x03	1	1	2	0-1200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200	串列傳輸速率讀取
0x03	2	1	2	0- 無校驗 1- ODD 2- EVEN	0- 無校驗 1- 奇數校驗 2- 偶數校驗
0x03	3	1	2	 0- Kpa 1- Mpa 2- Ma 3- % 4- Inh2o 5- Fth2o 6- MmH2O 7- MmHg 8- PSI 9- Bar 10- Mbar 11- Kg/cm2 12- Pa 13- Torr 14- Atm 15- 空 16- M 17- Cm 18- Mm 19- inHg 20- mHg 21- Mh2O 22- ℃ 	壓力單位
0x03	4	1	2	0-#### 1-###.# 2-##.### 3-#.#### 4-#.#####	小數點分別代表 0-4 位小數點,小數點位 置可以調整顯示的 解析度。
0X03	5	1	2	整形測量值輸出	顯 示 範 圍

					-32768~32767	
0x03	6	1	2	0-電流顯示 1-壓力顯示 2 三八山 照二	主屏顯示模式	
0x02	7	1	2	2-白分比顯不	什豆肟二柑十	
0x03	1	1	2	0-个線示 1-顯示溫度	的併組不快式	
0x03	8	1	2	0-線性輸出 1-開方輸出	電流輸出模式	
0X03	9	1	2	0-30	濾波係數	
整形資料	使用者需要的	的列舉完畢				
浮點數讀	取範圍					
功 能 碼 (16進制)	偏移位址 (10 進制)	字數	位元組 數	資料範圍	備註	
0x03	20-21	2	4	0-20.000	理論電流輸出	
0x03	22-23	2	4	-19999-99999	壓力輸出(主變數輸 出)	
0x03	24-25	2	4	-19999-99999	主變數偏移值	
0x03	26-27	2	4	-19999-99999	變送量程低點	
0x03	28-29	2	4	-19999-99999	變送量程高點	
0x03	30-31	2	4	-19999-99999	感測器量程低點	
0x03	32-33	2	4	-19999-99999	感測器量程高點	
0x03	42-43	2	4	0-1.00000	主變數增益係數	
0X03	181-182	2	4	-40-120°C	內部溫度感測器	
以上是浮	點數讀取資料	料的範圍				
0x06 功能	碼寫資料					
0x06	0	1	2	1-255	改寫從機地址	
0x06	1	1	2	0-1200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600	修改串列傳輸速率	

				7-115200	
0x06	2	1	2	0- 無校驗 1- ODD	修改通信校驗方式
				2- EVEN	
0x06	24-25	2	4	-19999-99999	零位偏移值.壓力輸 出值=校準測量值+ 零位偏移值
保存					
0x06	65535	1	2	1.保存到用戶區	

浮點數的傳輸請參考 MODBUS-RTU 協定中關於多位元組浮點數傳輸的規定。

讀取壓力命令舉例:(hex)

Tx:01 03 00 16 00 02 25 CF

01 從機地址,03 功能碼,00 16 偏移地址,00 02 讀取的字數。

Rx:01 03 04 BE 40 E6 12 15 A2

01 從機位址,03 功能碼,04 位元組數,BE 40 E6 12 為 IEE754 的浮點數。

注意區分協定中的資料進制,比如偏移位址22(10進制),16進制表示為

接線說明:







